

L'ÉLECTROMÉNAGER




La machine à laver et le séchoir

- 😊 Essayez de **remplir complètement** vos machines
Quand le tambour n'est pas rempli, n'oubliez pas d'enclencher la touche « demi-charge », qui limite le volume d'eau et peut diminuer votre facture d'eau de **45 %**.
- 😊 Vêtements légèrement souillés ? A laver bien entendu, mais de préférence en utilisant, si votre machine en est munie, le **bouton E ou Eco** qui diminue la température et la durée de lavage. Un solide gain d'énergie : de **30 à 40 %** par lessive par rapport au cycle ordinaire.
- 😊 Pour le lave-linge, privilégiez les lavages à **basse température** : un lavage à **40°C** consomme **3 fois moins** qu'un cycle à 90°C. De plus, votre linge sera préservé.
- 😊 **Évitez le pré-lavage** : les machines actuelles s'en passent parfaitement et vous économiserez **15 %** en eau et en énergie.
- 😊 N'oubliez pas de **nettoyer** régulièrement le **filtre** : vous diminuerez la consommation d'énergie et augmenterez la durée de vie de votre lave-linge.



😊 Minimisez l'usage du **séchoir électrique**, surtout si vous possédez un jardin et une corde à linge. Sur un an, un séchoir consomme 2 à 3 fois plus d'énergie qu'un lave-linge.



😊 Essorez votre linge au maximum avant de le placer dans le séchoir. Si votre lave-linge le permet, optez au maximum pour un essorage à **1200 tours/minute** : votre linge séchera plus vite.

😊 Si vous disposez d'une sortie d'évacuation, optez pour un séchoir à **évacuation** (les sèche-linge à condensation ne nécessitent pas d'évacuation mais consomment plus).